

6100A BCD IN 결선방법

1) 콘넥터

50핀 챔프코넥터 = 기능

1 번 = GND

50 번 = 1 품번

48 번 = 2 품번

31 번 = 4 품번

32 번 = 8 품번

33 번 = 10 품번

34 번 = 20 품번

35 번 = 40. 품번

36 번 = 80. 사용 안함

2) 동작

품번을 장비 외부에서 변경할 경우에 해당 입력단자를
GND 1번과 연결한다.

단, 현재의 작업 품번이 운전 중에는 입력되지 않는다.

3) 사용예

품번 17번으로 변경할때는 50, 48, 31, 33번을 1번과 연결한다.

$$1 + 2 + 4 + 10 = 17$$

4) 입력시간

최소 입력 유지시간은 0.1sec 이상으로 하시고,
START 신호 이후에는 해제 하셔도 됩니다.